

АНТИВИРУС РИТЕЙЛ

Артикул	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Бактерицидный поток, Вт	Площадь помещения, м2	Производительность прибора УФ м3/час
Модификация с текстурированным рассеивателем						
LE-CCO-43-062-5431-20X	4000	5000	текстурированный	4,9	30	50
Модификация с текстурированным рассеивателем						
LE-CCO-43-062-5432-20Д	4000	4000	текстурированный	4,9	30	50
Модификация с текстурированным рассеивателем						
LE-CCO-43-062-5433-20Т	4000	3000	текстурированный	4,9	30	50

Характеристики	
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	Y
Срок службы УФ-ламп, часы	18000
Мощность световой части, Вт	40
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Суммарная мощность светильника, Вт	62
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	965х90х167
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1055х145х105
Цвет корпуса стандартная модификация	белый лотос, RAL9003
Вес нетто, кг	4
Блок аварийного питания	нет
Управление	есть
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5 %
Производительность рециркулятора м3/ч	50
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Бактерицидный поток, Вт	4,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы светодиодов, часы	100000
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Тип установки рециркулятора
Модификация с текстурированным рассеивателем	
LE-CCO-43-062-5431-20X	Array
Модификация с текстурированным рассеивателем	
LE-CCO-43-062-5432-20Д	Array
Модификация с текстурированным рассеивателем	
LE-CCO-43-062-5433-20Т	Array

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Комплект тросового подвеса	LE-1139



АНТИВИРУС РИТЕЙЛ

Общая информация

РИТЕЙЛ АНТИВИРУС – устройство нового типа для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Устройства для обеззараживания воздушной среды совмещенные с линейными светодиодными светильниками разработаны для работы в помещениях с постоянным присутствием людей.

Устройства разработаны для подвешного монтажа на тросы или цепи.

Устройства состоят из двух модулей:

- Модуль рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха, оснащенный принудительной системой вентиляции и бактерицидными УФ-лампами, производительность 50м3/час.
- Светодиодный линейный модуль, эффективность более 100лм/Вт.

Эффективная борьба с вирусами в офисах, торговых залах и общественных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.

УФ-лампы установлены в закрытом обеззараживающем модуле и надежно скрыты от глаз людей.

Бесшумность и эффективность.

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания светильников благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха через светильники устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла расположены с разных сторон светильника, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в пространстве, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 30м2.

Ультрафиолет безопасен для людей.

Газоразрядные лампы ультрафиолетового излучения установлены в отдельном изолированном модуле светильника таким образом, чтобы их не было видно находящимся в зоне действия светильника людям.

Высокая производительность.

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет примерно 50м3/час, что вполне достаточно для эффективного очищения воздушной среды от вирусов в помещении площадью до 30м2.

Светильник РИТЕЙЛ АНТИВИРУС содержит светодиодный модуль, который обладает высокой световой эффективностью, более 100лм/Вт.

Простой монтаж.

Светильники оснащены кронштейнами с регулировкой угла наклона, при помощи которых можно осуществлять накладной или подвесной монтаж. Тросовый подвесной крепеж в комплект поставки не входит, необходимо заказывать дополнительно.

Сразу в работу.

Вы получаете готовый к установке и работе световой прибор с функцией обеззараживания, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить светильник к рабочей сети с напряжением 220В.

Исполнение блока обеззараживания.

В устройстве установлен блок обеззараживания воздуха, который оснащен одной УФ-лампой: тип Т8, цоколь G13, диаметр 26 мм, мощность 15 Вт.

Применяемые УФ-лампы: OSRAM, LEDVANCE, PHILIPS, LIGHTTECH, SOMESINO.

Гарантийные условия:

- Срок гарантии 3 года

- *Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы входящие в комплект устройства

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокая эффективность, более 100лм/Вт;
- Встроенный модуль для обеззараживания воздуха;
- УФ-лампы без образования озона;
- Эффективное решение в борьбе с вирусами;
- Бесшумные вентиляторы;
- Безопасно для зрения;
- Высокий индекс цветопередачи >80.

АНТИВИРУС РИТЕЙЛ

