

АНТИВИРУС POWER со стойкой

Артикул	Площадь помещения, м2	Производительность прибора УФ модуля, м3/час	Цена, руб
Модификация с тремя УФ-лампами			
LE-CBO-63-060-5662-20+LE5451	120	100	16236.00

Характеристики

Потребляемая мощность, Вт	50
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	Y
Срок службы УФ-ламп, часы	9000
Напряжение питания, В / частота, Гц	198-264В/50Гц
Бактерицидный поток, Вт	14,7
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	100x270x730
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	675x280x110
Материал корпуса	металл
Цвет корпуса стандартная модификация	белый лотос, RAL9003
Вес брутто, кг	8,4
Вес нетто, кг	8
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Коэффициент мощности	0,9
Бактерицидный поток, Вт	14,7
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	+5 - +45°С

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE0894
Счетчик времени работы	LE5698
Комплект фильтров	LE5819



АНТИВИРУС POWER со стойкой

Общая информация

Антивирус Power – рециркулятор закрытого типа для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Рециркулятор обеззараживает воздушную среду при помощи установленных УФ-ламп, бактерицидный поток от ламп распространяется в замкнутом пространстве рециркулятора, через которое, принудительно, при помощи вентиляторов, прокачивается воздух из помещения.

Внимание! Напольные стойки в комплекте НЕ идут!

Эффективная борьба с вирусами в офисах и общественных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254 нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.

Бесшумность и эффективность.

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла устройства направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в помещении, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 120 м².

Высокая производительность.

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет до 100 м³ в зависимости от модификации устройства, что вполне достаточно для эффективного очищения воздушной среды от вирусов в помещении площадью до 120 м².

Простой монтаж.

Предусмотрена напольная установка при помощи опциональной подставки.

Сразу в работу.

Вы получаете готовый к установке и работе обеззараживающий прибор, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить устройство к рабочей сети с напряжением 220 В.

Исполнение блока обеззараживания.

В устройстве установлен блок обеззараживания воздуха, который оснащен тремя УФ-лампами: тип Т8, цоколь G13, диаметр 26 мм, по 15 Вт каждая.

Применяемые УФ-лампы: PHILIPS, LEDVANCE.

Гарантийные условия:

- Срок гарантии 3 года

- *Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы входящие в комплект устройства

Преимущества

- Режим работы в присутствии людей
- Зеркальные отражатели на внутренней стороне корпуса
- Внутренние компоненты экранированы от УФ-излучения
- Легкая замена фильтра
- Фильтр очистки воздуха в комплекте
- УФ-лампы Philips без образования озона
- Срок службы УФ-ламп 18000 часов
- Технологические окошки для контроля работы ламп
- Малошумные вентиляторы
- Регистрационное удостоверение

