

АНТИВИРУС ENERGY 2X15 со

СТОЙКОЙ

Модификация с одной УФ-лампой

Артикул	Площадь помещения, м2	Производительность прибора УФ модуля, м3/час	Цена, руб
LE-CBO-63-040-5435-20+LE5461	45	60	10344.00

Характеристики	
Потребляемая мощность, Вт	35
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	Y
Срок службы УФ-ламп, часы	18000
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Бактерицидный поток, Вт	9,8
Суммарная мощность рециркулятора, Вт	35
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	600х120х111
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	710х135х125
Материал корпуса	металл
Цвет корпуса стандартная модификация	белый лотос, RAL9003
Вес нетто, кг	4
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Коэффициент мощности	0,9
Бактерицидный поток, Вт	9,8
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	+5 - +45°С

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE0894
Стойка напольная	LE5461
Комплект фильтров	LE5868
Счетчик времени работы	LE5698



АНТИВИРУС ENERGY 2X15 со

стойкой

Антивирус Energy 2X15 – компактные устройства для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Устройства обеззараживают воздушную среду при помощи установленных УФ-ламп, бактерицидный поток от ламп распространяется в замкнутом пространстве рециркулятора через которое принудительно при помощи вентиляторов прокачивается воздух из помещения.

Режим работы рециркулятора:

Режим постоянной очистки воздуха в помещениях с присутствием людей.

Эффективная борьба с вирусами в офисах и общественных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254 нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.

Бесшумность и эффективность.

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла устройства направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в помещении, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 45 м².

Высокая производительность.

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет 60 м³/час в зависимости от модификации устройства, что вполне достаточно для эффективного очищения воздушной среды от вирусов в помещении площадью до 45 м².

Простой монтаж.

Предусмотрено несколько вариантов расположения рециркулятора в помещении:

- настенный монтаж, устройство устанавливается стационарно на стену помещения. Для этого на корпусе устройства выполнены специальные монтажные отверстия
- напольное либо настольное расположение рециркулятора

Сразу в работу.

Вы получаете готовый к установке и работе обеззараживающий прибор, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить устройство к рабочей сети с напряжением 220В.

Исполнение блока обеззараживания.

В устройстве установлен блок обеззараживания воздуха, который оснащен двумя УФ-лампами по 15Вт каждая.

Применяемые УФ-лампы: PHILIPS, LEDVANCE.

Информация по доставке:

* При покупке рециркуляторов до 5 штук: доставка осуществляется за счет Покупателя. Сроки и выбор транспортной компании согласовываются с каждым покупателем дополнительно. Срок доставки оговаривается отдельно с менеджером компании. Стоимость ориентировочно: 500- 1000 рублей по Москве, по остальным регионам сроки и выбор транспортной компании, так же, согласовываются с каждым покупателем дополнительно.

* При покупке более 5 штук: доставка осуществляется за счет Продавца только в пределах МКАД. За пределами МКАД доставка осуществляется за счет Покупателя. Сроки и выбор транспортной компании согласовываются с каждым покупателем дополнительно. Срок доставки оговаривается отдельно с менеджером компании.

Гарантийные условия:

- Срок гарантии 3 года

- *Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы входящие в комплект устройства

Преимущества

- Режим работы в присутствии людей
- Зеркальные отражатели на внутренней стороне корпуса
- Внутренние компоненты экранированы от УФ-излучения
- Легкая замена фильтра
- Фильтр очистки воздуха в комплекте
- УФ-лампы Philips без образования озона
- Срок службы УФ-ламп 18000 часов
- Технологические окошки для контроля работы ламп;
- Малошумные вентиляторы
- Регистрационное удостоверение

АНТИВИРУС ENERGY 2X15 со

СТОЙКОЙ

