

# АНТИВИРУС ENERGY 2X15 60м2

| Артикул                              | Площадь помещения, м2 | Производительность прибора УФ модуля, м3/час | Цена, руб |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Модификация с одной УФ-лампой</b> |                       |                                              |           |
| LE-CBO-63-040-5699-20                | 60                    | 80                                           | 10665.00  |

## Характеристики

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Потребляемая мощность, Вт                  | 35            |
| КСС                                        | Д             |
| Степень защиты, IP                         | 20            |
| FORM_ORDER                                 | Y             |
| Срок службы УФ-ламп, часы                  | 18000         |
| Напряжение питания, В / частота, Гц        | 175-260В/50Гц |
| Бактерицидный поток, Вт                    | 9,8           |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 600x120x111   |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм    | 710x135x125   |
| Вес нетто, кг                              | 4             |
| Гарантийный срок, лет                      | 3             |
| Класс электробезопасности                  | I             |
| Коэффициент мощности                       | 0,9           |
| Бактерицидный поток, Вт                    | 9,8           |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ 4         |
| Температурный диапазон, С°                 | +5 - +45°С    |

## Опции

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Цвет корпуса по шкале RAL | LE0894 |
| Стойка напольная          | LE5461 |
| Комплект фильтров         | LE5868 |
| Счетчик времени работы    | LE5698 |



# АНТИВИРУС ENERGY 2X15 60м2

## Общая информация

**Антивирус Energy** – компактные устройства для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Устройства обеззараживают воздушную среду при помощи установленных УФ-ламп, бактерицидный поток от ламп распространяется в замкнутом пространстве рециркулятора через которое принудительно при помощи вентиляторов прокачивается воздух из помещения.

### Режим работы рециркулятора:

Режим постоянной очистки воздуха в помещениях с присутствием людей.

### Эффективная борьба с вирусами в офисах и общественных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.

### Бесшумность и эффективность.

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла устройства направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в помещении, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 60м2.

### Высокая производительность.

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет 80м3/час в зависимости от модификации устройства, что вполне достаточно для эффективного очищения воздушной среды от вирусов в помещении площадью до 60м2.

### Простой монтаж.

Предусмотрено несколько вариантов расположения рециркулятора в помещении:

- настенный монтаж, устройство устанавливается стационарно на стену помещения. Для этого на корпусе устройства выполнены специальные монтажные отверстия
- напольное либо настольное расположение рециркулятора

### Сразу в работу.

Вы получаете готовый к установке и работе обеззараживающий прибор, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить устройство к рабочей сети с напряжением 220В.

### Исполнение блока обеззараживания.

В устройстве установлен блок обеззараживания воздуха, который оснащен двумя УФ-лампами по 15Вт каждая.

Применяемые УФ-лампы: PHILIPS, LEDVANCE.

### Информация по доставке:

\* При покупке рециркуляторов до 5 штук: доставка осуществляется за счет Покупателя. Сроки и выбор транспортной компании согласовываются с каждым покупателем дополнительно. Срок доставки оговаривается отдельно с менеджером компании. Стоимость ориентировочно: 500- 1000 рублей по Москве, по остальным регионам сроки и выбор транспортной компании, так же, согласовываются с каждым покупателем дополнительно.

\* При покупке более 5 штук: доставка осуществляется за счет Продавца только в пределах МКАД. За пределами МКАД доставка осуществляется за счет Покупателя. Сроки и выбор транспортной компании согласовываются с каждым покупателем дополнительно. Срок доставки оговаривается отдельно с менеджером компании.

## Преимущества

- Режим работы в присутствии людей
- Зеркальные отражатели на внутренней стороне корпуса
- Внутренние компоненты экранированы от УФ-излучения
- Легкая замена фильтра
- Фильтр очистки воздуха в комплекте
- УФ-лампы Philips без образования озона
- Срок службы УФ-ламп 18000 часов
- Технологические окошки для контроля работы ламп
- Малошумные вентиляторы
- Регистрационное удостоверение

# АНТИВИРУС ENERGY 2X15 60м2

